

INHALTSVERZEICHNIS

AN DEN BENUTZER.....	1
AGGREGATE/SERIENNUMMERN.....	4
PRODUKT-IDENTIFIKATIONS- UND SERIENNUMMER.....	4
SICHERHEIT/SICHERHEITSSCHILDER	6
SICHERHEIT	6
BESTIMMUNGSGEMÄSSE ANWENDUNG	6
REGELN FÜR DIE ALLGEMEINE SICHERHEIT UND ZUR VORBEUGUNG GEGEN UNFÄLLE	7
PERSONENBEFÖRDERUNG	7
FAHRBETRIEB.....	8
VERLASSEN DES TRAKTORS	8
ANBAUGERÄTE.....	8
ZAPFWELLENBETRIEB.....	8
WARTUNG UND SONSTIGE ARBEITEN	9
GEFÄHRLICHE CHEMIKALIEN	9
GRUNDREGEL.....	9
SICHERHEITSSCHILDER.....	10
ARMATUREN/BEDIENUNGSELEMENTE	13
AUFSTIEG AUF DEN TRAKTOR	13
FAHRERSITZ	14
INSTRUMENTENBRETT.....	22
BEDIENUNGSELEMENTE.....	28
FAHRBETRIEB	44
VOR DEM ANLASSEN DES MOTORS.....	44
KONTROLLEUCHTEN UND KOMBIINSTRUMENT ZUM BETRIEBSZUSTAND	45
NORMALER STARTVORGANG	46
TRAKTORBETRIEB BEI NIEDRIGEN TEMPERATUREN (WINTERBETRIEB).....	48
FAHRHINWEISE	51
SCHALTGETRIEBEBETÄTIGUNG	53
ANHALTEN DES TRAKTORS UND ABSTELLEN DES MOTORS.....	57
KABINENBELÜFTUNG/HEIZUNG	58
ZUGPENDEL (sofern damit ausgerüstet).....	59
HÖHENVERSTELLBARE ANHÄNGEKUPPLUNGEN (sofern damit ausgerüstet).....	62
AUTO HITCH MIT HAKEN (sofern damit ausgerüstet)	65
ABMESSUNGEN FÜR ANHÄNGER/GERÄTEDEICHSEL	68

ELEKTRISCHE ZUSATZSTECKER.....	70
TRAKTOR WARNLEUCHTEN	73
ABSCHLEPPEN	75
TRAKTORTRANSPORT	76
 ARBEITSEINSATZ.....	 77
HECKZAPFWELLE	77
BEDIENUNG DER STEYR FRONTZAPFWELLE (sofern damit ausgerüstet)	83
VORBEREITUNG DES HECKDREIPUNKTGESTÄNGES	85
BEDIENUNG DES HUBWERKES.....	95
ZUSATZSTEUERGERÄTE	98
BEDIENUNG DER ZUSATZSTEUERGERÄTE	99
DIFFERENTIALSPERRE	105
BEDIENUNG DES ALLRADANTRIEBS (sofern damit ausgerüstet)	106
STEYR FRONTHUBWERK (sofern damit ausgerüstet)	107
GESCHWINDIGKEITSKALIBRIERUNG BEI DIGITALTRAKTORMETER..	114
 REIFEN/RÄDER/SPURWEITEN/BALLAST	 115
EINSTELLUNG DER VORDERACHSE UND DER VORDERACHS-SPURWEITE	117
EINSTELLUNG DER HINTERACHSSPURWEITE	121
ALLRAD-REIFENKOMBINATIONEN	126
VORDERRADKOTFLÜGEL - ALLRADTRAKTOR (sofern damit ausgerüstet)	127
TRAKTORBALLAST	128
 SCHMIERUNG/WARTUNG.....	 131
UMWELT	131
PFLEGE VON TEILEN AUS KUNSTSTOFF UND GLASFASERVERSTÄRK- TEN KUNSTSTOFFEN	131
WERKZEUGKASTEN.....	131
BETRIEBSSTUNDENZÄHLER	132
MOTORHAUBE	133
SCHMIERMITTEL UND FÜLLMENGEN	134
SCHMIER-/WARTUNGSPLAN.....	139
TÄGLICHE KONTROLLEN	142
TÄGLICHE KONTROLLEN	144
TÄGLICHE KONTROLLEN	145
TÄGLICHE KONTROLLEN	146
WARTUNG MOTOR.....	147
WARTUNG TRIEBWERK.....	156
WARTUNG HYDRAULIK.....	157

WARTUNG VORDERACHSE.....	159
WARTUNG LENKUNG.....	161
WARTUNG FRONTZAPFWELLE.....	161
WARTUNG BATTERIE.....	162
WARTUNG ANHÄNGEKUPPLUNG.....	163
WARTUNG ALLGEMEIN.....	164
WARTUNG FRONTHYDRAULIK	164
ELEKTRISCHE ANLAGE.....	166
BATTERIE	166
AUSWECHSELN VON GLÜHBIRNEN UND LEUCHTEN.....	169
SICHERUNGEN	177
RELAIS	179
TECHNISCHE DATEN	180
MOTOR.....	180
ELEKTRISCHE ANLAGE	182
ALLGEMEINE MASCHINENDATEN	183
FAHRGESCHWINDIGKEITEN.....	188
FAHRZEUGGEWICHTE.....	192
FAHRZEUGABMESSUNGEN	193
STICHWORTVERZEICHNIS	194

NEU

MULTITRAC
STEYR M952, M952a
M963, M963a Traktor
Betriebsanleitung

Sva 6-26170



Steyr Multitrac M952 M952a M963 M963a Betriebsanleitung

39,00 €

● **Sofort lieferbar**



Warenkorb



Merken

ÖFFNEN